

Manuale di installazione >> Portabagagli >> KTM Adventure



Manuale di installazione >> Portabagagli >> KTM Adventure

1. Rimuovere il portabagagli di fabbrica con una chiave torx T45.

2. Installare il lato sinistro del portabagagli e assicurare la parte superiore con un bullone M8x30 mm. Lasciare allentato.



3. Avvitare a mano l'altro bullone M8x30 mm e assicurare parzialmente il lato sinistro del portabagagli prima del prossimo passaggio.



4. Assicurarci che il portabagagli sia allentato per inserire i distanziatori dietro alla piastra di montaggio.



Manuale di installazione >> Portabagagli >> KTM Adventure

5. Inserire il bullone più lungo sopra e quello più corto (M8x45 mm) sotto. Non dimenticare di aggiungere le rondelle.



6. Inserire e avvitare a mano entrambi i bulloni. Lasciare allentato!



7. Se si riscontrano difficoltà ad avvitare i bulloni a mano, provare a stringere di poco quelli superiori.



8. Inserire una vite a brugola 8x40 mm, dado e rondella nel lato sinistro superiore del portabagagli sul supporto premontato. Lasciare allentato.



Manuale di installazione >> Portabagagli >> KTM Adventure

9. Installare il lato destro del portabagagli.



10. Ripetere i passaggi #4, #5 e #6 sul lato destro. Questa volta usare i bulloni M8x30 mm.



11. Installare la staffa di supporto posteriore.



12. Stringere i quattro bulloni esagonali M6x20 mm con dadi e rondelle per assicurare la staffa. Attrezzi consigliati: chiave fissa o a bussola da 10 mm oppure due chiavi fisse da 10 mm.

Infine serrare TUTTI i bulloni e i dadi!



Manuale di installazione >> Portabagagli >> KTM Adventure

Hardware List and Recommended Tools



1. 6mm Allen key or 6mm Allen socket
2. 10mm wrench
3. Optional 2nd 10mm wrench
4. 10mm hex socket
5. Ratchet extension
6. Ratchet
7. 1x M8x55mm Allen bolt
8. 1x M8x45mm Allen bolt
9. 6x M8x30mm Allen bolt
10. 4x M6x 20mm hex bolt
11. 4x spacers
12. 4x M6 locking nuts
13. 4x M6 washers
14. 8x M8 washers